

Памятка по правилам пользования бытовым газовым оборудованием

1. Гражданину, эксплуатирующему баллон ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Производить какой-либо ремонт баллонов и вентиляей;
- Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этой цели применяется мыльная эмульсия);
- Использовать сжиженный газ не по назначению (только для бытовых нужд).
- Устанавливать неисправный баллон;
- Расходовать находящийся в баллоне газ при падении давления ниже 0,05 МПа;
- Хранить заполненные сжиженным газом или порошковые баллоны в подвалах, полуподвалах, гаражах, мастерских, конюшнях, сараях, на пути прохода людей, перемещения грузов и проезда транспортных средств (допускается хранение запасных баллонов в специальных проветриваемых ящиках, установленных по согласованию с работниками газового хозяйства);

При замене баллонов:

- Включать и выключать электроприборы;
- Пользоваться ударным инструментом при откручивании колпаков, заглушек, вентиляей;
- Топить печь, расположенную в одном помещении с газобаллонной установкой.

Гражданин, эксплуатирующий баллон, должен помнить:

Для недопущения возгорания и взрыва баллонов, подключаемое к ним оборудование, а также используемые для его подключения трубопроводы и(или) гибкие рукава должны быть исправны и соответствовать (по материалам и прочности) используемому в них газу;

Заправку или обмен баллона производить только на заправках специализированных организаций – поставщиков сжиженного газа;

В зимнее время баллон разрешено заправлять не более, чем на 85%! для недопущения разрыва баллона при резком перепаде температур;

В помещении разрешается устанавливать 1 баллон вместимостью 50 литров или 2 баллона вместимостью не более 27л. каждый (один из них запасной);

Баллоны, устанавливаемые в помещении, должны находиться на расстоянии не ближе 1 м – от нагревательных приборов и радиаторов отопления, и на расстоянии 5м – от источников тепла с открытым огнем;

При размещении баллонов вне здания, в шкафах допускается устанавливать не более двух 50-ти литровых баллонов.